


Aide-mémoire Mobile M900-M901-M902

● Naviguer dans le menu



● Accéder directement à une fonction par code numéroté

22 Choisir base	64 Microcasque
24 Bis	76 Portée
28 Bip touche	83 Touche First
32 Eclairage	84 Vibreur
33 Déclarer	86 Votre nom :
63 Mélodie	87 Volume sonn.

Mobile *
 ▶ **BIS** Menu ◀

Aide-mémoire

Mobile M900-M901-M902

Appeler un correspondant

3 possibilités :

1



Numéro de téléphone

2



Numéro de téléphone

En mode mains libres

3

Numéro de téléphone



Répondre à un appel ou raccrocher




En communication

- Régler le volume de l'écouteur
(mode mains libres non activé)

ou

- Régler le volume du haut-parleur
en mode mains libres



Répertoire privé

(pour mémorisation des numéros téléphoniques)



Rechercher

Ajouter

Marche / arrêt

1



Appuyer jusqu'à allumage du mobile

2



Appuyer jusqu'à extinction du mobile